

ЖИДКОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАНА											
	Микроточка*	Точка	Струйное	Заливка	Инкапсуляция	Линии/Полосы	Заполнение / Упаковка	Микроспрей	316L Aseptic Микроспрей	Спрей	Внутреннее распыление	Внутренние линии
Ускоритель	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	xQR41V	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Активатор	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	xQR41V	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Спирт	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	xQR41V	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Анаэробные	xQR41 PEEK, ² 752V-UHSS	QR41 PEEK, ² 752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	752V-UHSS	725HF-A	—	—	—	—	7860C-RS
Конформное покрытие	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	752V-UHSS	752V-UHSS	725HF-SS	781Mini	784S-SS	781S-SS	—	—
Паста с медью	—	725DA-SS	—	—	—	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	—
Цианокрилаты	QR41 PEEK, ² 752V-UHSS	QR41 PEEK, ² 752V-UHSS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	752V-UHSS	—	—	—	—	—	7860C-RS
Электролиты	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	—	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	—	—
Эпоксиды	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Dot	725DA-SS	725DA-SS	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	—
Флюсы, жидкости	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	752V-UHSS	725HF-SS	781Mini	784S-SS	781S-SS	—	—
Флюсы, паста	xQR41	725DA-SS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	—
Смазка: низкая вязкость (to 7.0 bar, 100 psi)	xQR41	725DA-SS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	725DA-SS	725HF-SS	—	—	781S-SS	—	—
Смазка: средняя вязкость (to 20.7 bar, 300 psi)	xQR41	736HPA-NV	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	736HPA-NV	736HPA-NV	—	—	781S-SS	—	—
Смазка: высокая вязкость (to 172 bar, 2500 psi)	—	736HPA-NV	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	736HPA-NV	736HPA-NV	—	—	—	—	—
Чернила/Краска	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	xQR41V	725HF-SS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Масла	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	xQR41V	725HF-SS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS

¹*Примечание: для точек, требующих игл общего назначения размером от 27 до 33 калибров, укажите модель клапана xQR41 вместо 741V-SS.

²Использовать с цианоакрилатами



Микроточки: Любой осадок объемом менее 5 µl (5 µl = 5 микролитров = 5/1000 cc).



Точки: Любой депозит объемом более чем 5 µl.



Струя: Нанесение микрокапель, точек, линий, полосок, без касания поверхности.



Заливка: Заливка полости обычно на электронных схемах или платах.



Инкапсуляция: Нанесение защитного покрытия для защиты от механического повреждения.



Линии/Полосы: Любые линии, полосы, бисерины.



Заполнение: Заполнение контейнеров, маленьких туб, картриджей.



Микроспрей: Узкая форма пятна порядка 1 mm (0.04in).



Спрей: Нанесение жидкости методом распыления.



Внутреннее распыление: Распыление внутри полости/цилиндра.

ЖИДКОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЕ КЛАПАНА											
	Микроточка*	Точка	Струйное	Заливка	Инкапсуляция	Линии/Полосы	Заполнение / Упаковка	Микроспрей	316L Aseptic Микроспрей	Спрей	Внутреннее распыление	Внутренние линии
Оптические красители Лаки	702M-SS	702M-SS	Pulse	—	—	702M-SS	—	—	—	—	—	—
Грунтовки	xQR41	—	Pulse, P-Jet	—	—	—	—	781Mini	—	—	782RA	—
Реагенты	754V-SS ¹	754V-SS ¹	Pulse, P-Jet	—	—	754V-SS ¹	754V-SS ¹	781Mini	784S-SS	781S-SS	—	—
RTV / Герметики низкая вязкость	xQR41	725DA-SS	P-Jet, P-Dot	725DA-SS	725DA-SS	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	—
RTV / Герметики средняя и высокая	xQR41 ²	736HPA-NV	P-Jet, P-Dot	736HPA-NV	736HPA-NV	736HPA-NV	736HPA-NV	—	—	—	—	—
Соли	—	754V-SS ¹	Pulse, P-Jet	—	—	754V-SS ¹	754V-SS ¹	—	784S-SS	—	—	—
Силиконы	—	736HPA-NV	Pulse, P-Jet, P-Dot	736HPA-NV	736HPA-NV	736HPA-NV	—	781Mini	—	781S-SS	—	—
Силиконовые масла	xQR41 741MD	xQR41V, 741V-SS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	xQR41V, 741V-SS	—	—	784S-SS	—	—	—
Паяльная маска	—	725DA-SS	Pulse, P-Jet, P-Dot	—	—	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	—
Растворители	xQR41 741MD	xQR41V, 741V-SS	Pulse, P-Jet	—	—	xQR41V, 741V-SS	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Паяльная паста	794	794	P-Jet SolderPlus	—	—	794	—	—	—	—	—	—
Термопаста (TIM)	794-TC	794-TC	—	—	—	794-TC	—	—	—	—	—	—
УФ-отверждаемые	xQR41, 741MD	752V-SS	Pulse, P-Jet, P-Dot	752V-SS	752V-SS	xQR41V, 752V-SS	725HF-A	—	—	—	—	—
УФ + анаэробные	xQR41, 752V-SS	xQR41, 752V-SS	Pulse, P-Jet	752V-SS	752V-SS	752V-SS	725HF-A	—	—	—	—	—
Вода	xQR41	752V-UHSS	Pulse, P-Jet	—	—	xQR41V, 741V-SS	752V-UHSS	781Mini	784S-SS	781S-SS	782RA	7860C-RS
Белый клей	—	725DA-SS	P-Jet	—	—	725DA-SS	725HF-SS	—	—	—	—	7860C-RS

¹ ВАЖНО! Для дозирования жидкостей с низкой и средней вязкостью, где предпочтителен 316L- SS с асептическим каналом, выберите мембранный клапан 754V-SS.

² xQR41 только для средней вязкости.

Максимальная рабочая температура клапанов EFD не должна превышать 43° C (110° F), за исключением клапанов серии 736HPA-NV, 741V, 781S и 781Mini, которые могут работать до 110° C (215° F).